

Richtlinien für die
Anlieferung von Masterdaten

1. ImPressing Solutions

1.1 Allgemeine Hinweise

Um einen fehlerfreien Produktionsprozess zu gewährleisten sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Verwendung eines üblichen Authoring- / Brennprogrammes (z.B. Nero, Gear, Imageburn, Toast,...)
- Folgende Tools sollten nicht zur Mastererstellung verwendet werden, da es zu Problemen im Produktionsprozess führen kann
 - Microsoft IMAPI (z.B. Brennen über den Windows-Media-Player)
 - Starburn
- Keine Multisession, Session muss abgeschlossen sein (Ausnahme Sonderformate wie z.B. CD-Extra)
- Kein Track-at-once-Modus
- Eindeutige Kennzeichnung des Masters
- Innenringbeschriftung
 - Umlaute können nicht dargestellt werden
 - Zulässige Sonderzeichen sind: : - = ! @ # \$ % ^ & * () _ + ~ ` [] / \ . , > < ? { } ; ;

1.2 Master als Datenträger

Grundsätzlich wird jede CD/CD-R bzw. DVD/DVD±R ohne einen anderweitigen Hinweis als direkt replizierbarer Master von uns entgegengenommen.

Datenträger

- industriell gepresste CD/DVD ohne Kopierschutz
- CD-R / DVD±R
 - CD Master als CD-R
 - DVD5 Master als DVD±R
 - DVD9 Master als DVD±R Dual Layer

1.3 Master als Image-Datei

- Es werden nur direkt brenn- bzw. masterfähige Image-Dateien akzeptiert. Offene Dateistrukturen erfordern ein gesondertes Projekt. Bitte kontaktieren Sie dazu unseren Vertrieb.
- Die Image-Dateien müssen im Format ZIP, RAR oder SIT gepackt sein.

Masterdaten mit kundendefinierten Layerbreak können nur als DDP2-Image entgegengenommen werden.

Dateiformate

- DDP2 Image
- Nero Image
- ISO Image
- Toast Image

Datenträger bzw. Übertragung

- Band
 - DVD5 / DVD9 als DLT
 - DLT-III / DLT-III XT / DLT-IV
 - unterstützte Laufwerkmodelle: DLT-1 (VS-80); DLT-4000; DLT-8000
- CDR / DVDR siehe Punkt 1 *Master als Datenträger*, d.h. separater Hinweis an unseren Vertrieb
- HDD
- Flashspeicher
- Internet FTP

1.4 Blu-ray Master

- Anlieferung als BDCMF-Image
- Anlieferung per FTP in gepackter Form (Winzip, Winrar, 7zip) oder in ungepackter Form mit MD5-Checksumme.
- Anlieferung als Datenträger in ungepackter Form (BD-R, USB-Stick, HDD) mit MD5-Checksumme

1.5 Übertragung von Image-Dateien per Internet / FTP

- Für die Belieferung per FTP benutzen Sie bitte unseren FTP-Server (<ftp.cda.de>).
- Sie erhalten auf Anfrage von uns einen FTP-Zugang.
- Alle Dateinamen ohne Sonderzeichen.
- Bitte Dateien und Ordner mit entsprechend dem Auftrag aussagekräftigem Namen ablegen, um Missverständnisse bei der Zuordnung von Aufträgen zu vermeiden.
- Bitte löschen Sie zeitnah Ihre nicht benötigten Daten von Ihrem FTP-Account, um etwaigen Verwechslungen vorzubeugen.

2. Flash Media Solution Master Daten

2.1 Windows kompatible Medien, 1 Partition und Windows bekanntes Format (FAT, FAT32, exFAT, NTFS,....)

- **Zip Archiv** (*.zip) mit Rohdaten + MD5 Prüfsumme
 - Es muss eine MD5 Prüfsumme der Rohdaten erstellt werden.
 - Diese Daten werden als Zipp gepackt.
 - Auf den Server wird die Zip + MD5 Prüfsumme in einem Ordner hochgeladen.
 - Übertragung der Daten kann per FTP/SFTP oder mittels Datenträger erfolgen: USB-Stick SD-Karte, HDD/SSD oder CD-R / Blu-ray Disc.
- **Goldmaster** + MD5 Prüfsumme für den Inhalt
 - Das Goldmastermedium muss technisch identisch zu den zu bespielenden Medien sein, da dies in der Produktion eins zu ein dupliziert wird.
 - Bei Bereitstellung des Mediums durch CDA wird dem Kunden ein Physisches Goldmaster Medium zur Verfügung gestellt.
- **Image** (*.img) + MD5 Prüfsumme für die Image Datei
 - Übertragung der Daten kann per FTP/SFTP oder mittels Datenträger erfolgen: USB-Stick SD-Karte, HDD/SSD oder CD-R / Blu-ray Disc.

Hinweis:

Der Rohdateninhalt des Zip Archivs, des Goldmasters und des Images wird eins zu eins auf das Zielmedium aufgespielt.

2.2 Windows unbekanntes Format, mehrere Partitionen

- **Image** (*.img) + MD5 Prüfsumme für die Image Datei
 - Übertragung der Daten kann per FTP/SFTP oder mittels Datenträger erfolgen: USB-Stick SD-Karte, HDD/SSD oder CD-R / Blu-ray Disc.

2.3 Übertragung von Image-Dateien per Internet / FTP

- Für die Belieferung per FTP benutzen Sie bitte unseren FTP-Server (ftp.cda.de).
- Sie erhalten auf Anfrage von uns einen FTP-Zugang.
- Alle Dateinamen ohne Sonderzeichen.
- Bitte Dateien und Ordner mit entsprechend dem Auftrag aussagekräftigem Namen ablegen, um Missverständnisse bei der Zuordnung von Aufträgen zu vermeiden.
- Bitte löschen Sie zeitnah Ihre nicht benötigten Daten von Ihrem FTP-Account, um etwaigen Verwechslungen vorzubeugen.

